Mode d'emploi

Boîte à gâteau, pliable
Boîte à cake, pliable

Matière: synthétique alimentaire
Couleur: translucide et rouge
Thermorésistance: --
Dimensions (L×I×H) Boîte à gâteau:
30cm x 30cm x 13cm
Dimensions (L×I×H) Boîte à cake:
32cm x 13cm x 13cm
N° d'article:
24988 (Boîte à gâteau) / 25003 (Boîte à cake)
40018 (ENSEMBLE)

Important:
Pour les illustrations du présent mode d'emploi, nous avons choisi la boîte à gâteau. Nous renonçons à illustrer également le mode d'emploi de la boîte à cake en effet, celle-ci se monte de la même manière.

Montage de la boîte à gâteau (ou à cake):

A. Pour assembler le couvercle transparent, diriger les languettes **vers l'extérieur.**
Remarque: Les pointillées qq sont prétrouées afin de faciliter le pliage des divers éléments de la boîte. Il convient de plier les pièces **dans le sens de la moindre résistance.**

B. Placer la poignée rouge (**1**) à plat sur un plan de travail et poser dessus le fonds translucide (**2**) chargé des pâtisseries à transporter (gâteau, biscuits, etc.), en le centrant par rapport à la poignée. Mettre le couvercle (**3**) en place.

C. La boîte à gâteau et la boîte à cake n'ont pas le même système de poignée. Suivre l'illustration **C** pour l'assemblage.







Boîte à gâteau Boîte à cake

Nettoyage:
- Essuyer avec un linge humide.
- Ne pas mettre au lave-vaisselle.

Ce mode d'emploi est à votre disposition en français/allemand sur **www.bettybossi.ch** ou en téléphonant au **0844 466 466.**
Nom du PDF: 24988_f11_150114

Betty Bossi AG
Bürglistrasse 29
Case postale
8021 Zürich
Téléphone 0844 466 466
www.bettybossi.ch